

Boitier de vacuum d'établi

Décontamination des surfaces – Pompe électrique

Réf : H505000-V

UNE POMPE POUR UNE ASPIRATION SANS ASSERVISSEMENT PNEUMATIQUE

Ce boitier de vacuum répond à trois besoins majeurs de l'horlogerie :

- Il permet l'aspiration de particules sans avoir besoin d'un réseau vacuum. La poussière ainsi que les différentes particules peuvent être enlever facilement rendant les composants propres.
- Avec sa forme compacte, cette pompe est peu encombrante sur un poste de travail.
- Cet appareil clé en main est installable facilement. Seulement quelques minutes sont nécessaires pour commencer à l'utiliser.

Cette pompe innovante peut être utilisée où vous le souhaitez, il suffit de la brancher électriquement.

Le boitier comporte une entrée pneumatique « vacuum ». La pompe se met en marche à l'aide d'une pédale à pied.

Grâce au filtre nettoyable, les particules aspirées sont retenues, ceci permet également de récupérer une pièce malencontreusement aspirée. De plus ce filtre permet de protéger la pompe.

Pour une utilisation sur deux postes distincts, il est possible de piloter simultanément deux entrées d'aspiration à l'aide de deux pédales.

Par ailleurs, une mousse insonorisante est installée entre le sol et la pompe afin de réduire le niveau sonore. Celui-ci peut ainsi être abaissé jusqu'à un niveau très faible, rendant l'appareil particulièrement silencieux.



Caractéristiques techniques :

- Débit vacuum : 70 L/min
- Niveau de sonorisation faible : environ 62 dB
- Niveau de sonorisation avec mousse : environ 54 dB
- Matière : Structure en bois
- Alimentation 24 V
- Utilisation en continue : 30 min avec la mousse insonorisante amovible et illimité sans la mousse

Dimensions :

150 x 335 x 265 mm

Poids :

7 kg

Référence :

H505000-V

Contenu :

H505000-V : Une pompe, un filtre de nettoyage et réservoir à résidus, une prise DIN 3 broches CH, une mousse insonorisante, une pédale à pied, une alimentation électrique.





TECHNIWATCH

swiss precision tools

Boitier de vacuum d'établi

Détails du produit

APPLICATIONS :

- **NETTOYAGE ET DEPOLLUTION DES COMPOSANTS HORLOGERS AVANT L'ASSEMBLAGE FINAL**

Avantages :

- ➔ Compact et silencieux
- ➔ Tout en un
- ➔ Utilisable sans réseau pneumatique

Conseil d'entretien :

Nettoyer régulièrement les filtres de la pompe

Vérifier les raccords et tuyaux pour détecter d'éventuelles fuites

Garder les tuyaux propres pour assurer un fonctionnement optimal

Boitier de vacuum d'établi

Préconisations



La pompe s'active suite à une pression continue effectuée sur la pédale.

Si vous n'appuyez plus sur la pédale, la pompe s'arrête de fonctionner.

Ce produit a été conçu pour une utilisation exclusive à l'intérieur. L'environnement d'installation devra être propre et sec.

Il est possible également de commander en accessoire un kit de pédale supplémentaire afin d'asservir deux entrées d'aspirations simultanément et un embout adapté à votre besoin.

Attention, il est fortement déconseillé d'aspirer des liquides avec cet appareil.

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne YouTube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant





TECHNIWATCH

swiss precision tools

Boitier de vacuum d'établi

Remplacement du filtre



Nettoyage du filtre :

Débrancher facilement le tuyau pneumatique pluggé sur le filtre grâce aux connecteurs rapides.

Dévisser la cuve transparente.

Vous pourrez ainsi en extraire le filtre.

Pour vider les particules présentes dans la cuve en plastique transparent, vous pourrez dans un premier temps nettoyer avec une microfibre puis souffler.

Vous pourrez également nettoyer le filtre orange.

Remboiter le filtre sur le support noir, puis revisser la cuve, pour que le produit soit de nouveau fonctionnel.

Remplacement du filtre :

Si le filtre n'est plus utilisable, nous en proposons en accessoire.

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne YouTube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant





TECHNIWATCH

swiss precision tools

Boitier de vacuum d'établi

Accessoires

	Produits	Références
	Filtre de remplacement	H505000-F
	Câble d'alimentation 2,5 m C13/CH	Z352300-CH
	Câble d'alimentation 2,5 m C13/EU	Z352300-EU
	Câble d'alimentation 2,5 m C13/US	Z352300-US
	Câble d'alimentation 2,5 m C13/UK	Z352300-UK
	Pédale à pied	H505000-PDL

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne YouTube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant

